

Молния

ПАСПОРТ

АЧС-1 • ВЕРСИЯ 2.0.



- 1 – часовая стрелка
- 2 – минутная стрелка
- 3 – малая секундная стрелка
- 4 – секундная стрелка хронографа
- 5 – минутная стрелка хронографа
- 6 – трехпозиционная заводная головка:



- I – нейтральное положение
- II – положение 2
- III – положение 3
- Кнопки «А» и «Б»

ОПИСАНИЕ, ИНДИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОЧТИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Наручные часы АЧС-1. Версия 2.0. представляют собой часы с функцией хронографа с кварцевым механизмом, работающим от батареи типа SR927W.

1. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Выдвинуть заводную головку механизма в положение III. При этом обратите внимание, чтобы секундная стрелка хронографа остановилась в положении 0. Вращением заводной головки установите текущее время. Верните заводную головку в исходное положение. Малая секундная стрелка придет в движение.

2. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

Выдвинуть заводную головку механизма в положение II. Вращением заводной головки установите текущую дату. Верните заводную головку в исходное положение.

Не производите установку даты в промежутке между 21.00 и 01.00. Это может привести к поломке механизма.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф (секундомер) – часы с дополнительной функцией, позволяющей измерять интервалы времени (секунды, минуты, часы).

Включение режима секундомера и счетчика минут осуществляется верхней кнопкой «А» (СТАРТ). Ее повторное нажатие останавливает счетчик секунд и минут (СТОП). Нижняя кнопка «Б» предназначена для обнуления показаний (ОБНУЛЕНИЕ).

Сброс показаний хронографа (в том числе после замены элемента питания)

Сброс показаний хронографа необходимо выполнить, когда секундная и/или минутная стрелка хронографа не возвращаются в положение НОЛЬ после сброса показаний хронографа, в том числе после замены элемента питания.

Для сброса показаний хронографа необходимо:

Выдвинуть заводную головку механизма в положение III.

Нажатием на кнопку «А» установить секундную и/или минутную стрелку хронографа в положение НОЛЬ.

Верните заводную головку в исходное положение I.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Часы АЧС-1. Версия 2.0. имеют водонепроницаемость 5 АТМ, данная маркировка является условной и означает выдерживаемое часами давление в 5 атмосфер. Такие часы не боятся брызг, дождя, в них можно мыть руки. В часах нельзя плавать, нырять, заниматься подводным плаванием или нырять с аквалангом. Необходимо помнить, что в часах нельзя вытягивать заводную головку или нажимать кнопки управления, когда они часы находятся во влажном состоянии.

2. БАТАРЕЯ

Срок службы батарейки рассчитан от 1 года до 4-х лет. Если Вы не предполагаете носить часы в течение нескольких недель или месяцев, рекомендуем Вам вытянуть заводную головку в положение III. Это позволит продлить срок службы элемента питания. По истечении срока службы батарейка должны быть немедленно извлечена и заменена в авторизованном сервисном центре.

3. УХОД

Рекомендуется регулярно чистить часы (за исключением кожаного

ремешка) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, немедленно проверьте их состояние в авторизованном сервисном центре.

Не подвержайте часы воздействию предельных температур.

- Не допускайте грубого обращения с часами (удары, падения и пр.).
- Не застегивайте ремешок слишком туго. Между запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Часы должны храниться в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и пр. Химические реакции, вызываемые этими материалами, могут привести к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.

- Сапфировое стекло достаточно прочное, но может треснуть, если часы уронить или ударить.
- Избегайте хранения часов вместе с драгоценными украшениями, так как бриллианты могут повредить сапфировое стекло.
- Храните часы в отдельной, лучше специальной коробке, оббитой изнутри мягким защитным материалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр корпуса	48 мм
Материал корпуса	Сталь 316L
Ширина ремешка	22 мм
Тип стекла	Сапфировое стекло
Механизм	Кварцевый механизм Miyota 6S11
Точность хода	+/- 20 секунд в месяц
Срок службы батареи	до 4 лет

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2016 № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров» данное изделие относится к категории технически сложных товаров, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и которые не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у уполномоченных торговых представителей.

Гарантия производителя составляет 1 (один) год с момента продажи изделия. Гарантия распространяется на дефекты и погрешности материалов сборки. В случае неполадки в течение гарантийного срока, производитель обязуется абсолютно бесплатно устранить любые недостатки или неисправности. В случае, если ремонт не сможет восстановить качество часов, производитель гарантирует замену часов такими же, либо моделью с идентичными характеристиками. Ремонт должен производиться только в авторизованных

сервисных центрах. Контакты авторизованных сервисных центров предоставляются уполномоченным торговым представителем.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Гарантия не распространяется на:

- срок службы батарейки;
- стекло и ремешок;
- дефекты часов, возникшие в результате их использования (например, царапины на стекле, изменения в цвете и/или материале неметаллических ремней и браслетов и т.д.);
- любое повреждение на любой части часов, возникшее в результате неправильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосторожного обращения с часами (удары, выбоины, вмятины, трещины и т.д.);
- любой несанкционированный ремонт или самостоятельное вмешательство в конструкцию часов и/или их внешний вид означают автоматическое снятие данных часов с гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Все гарантийные заявки на ремонт должны сопровождаться гарантийным талоном, заполненным как покупателем, так и продавцом данных часов.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПРОДАВЕЦ

Наименование
торговой организации _____

Адрес и телефон
торговой организации _____

М.П. _____ ПОКУПАТЕЛЬ

С условиями эксплуатации ознакомлен и согласен.
Претензий по внешнему виду и работоспособности часов не имею.

**ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА!**

Наименование авторизованного сервисного центра

**Выполнены следующие работы по устранению
неисправностей:**

Сотрудник
сервисного центра

Дата

(Подпись, ФИО)

(Подпись, ФИО)

Владелец

Дата

(Подпись, ФИО)

(Подпись, ФИО)

+7 (351) 700-13-80

+7 (351) 700-13-79

454091, Российская Федерация,
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

marketing@molnija-ltd.ru

www.molnija-ltd.ru

www.molnija.shop

Молния